



***Color-Paste IND
Grinding Media Technologie***

***Pigmentdispersionen
für wasserverdünnbare Industrielacke***

Color-Paste IND – speziell für Industrielacke

Diese lösemittelfreien Pigmentdispersionen wurden speziell zur Farbgebung von Industrielacken entwickelt. Das polymere core / shell Anreibemedium gewährleistet eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit der Holz- und Kunststoffbeschichtungen. Dank der sehr guten Stabilität gegen Flokkulation bleibt die Feinstverteilung der Pigmente während des Filmbildungsprozesses erhalten. Es werden äußerst homogene und hochglänzende Lackoberflächen erzielt. Das Deckvermögen der abgetönten Beschichtungen ist hervorragend.

Performance konventioneller Lacke darstellbar

Durch die Grinding Media Technologie können die von den konventionellen Systemen bekannten positiven Eigenschaften auf wasserverdünnbare Beschichtungen übertragen werden. Das ermöglicht Zugabemengen von bis zu 25 % Farbpasten bei Bewahrung der gewünschten technischen und physikalischen Filmeigenschaften. Eine Verträglichkeit mit den handelsüblichen Lackbindemitteln ist gegeben. Color-Paste IND Pigmentdispersionen sind leicht einzuarbeiten, fließfähig, sowie pump- und dosierbar.

PurpurLab GmbH

Ihr Partner für beste Farbqualität!

www.purpurlab.de · Kontakt: 0 24 21 / 99 00 89 10